

Anleitung — Schimmeltest Komplett-Set (Raumluft + Oberfläche)

Du prüfst die Raumluft mit zwei Nährboden-Schalen (innen und außen) und nimmst zusätzlich eine Oberflächenprobe vom verdächtigen Fleck. Das Labor bestimmt die Schimmeligattungen aller Proben; du bekommst einen gemeinsamen Bericht per E-Mail.

Wichtig: Innen- und Außenschale stehen gleichzeitig genau 2 Stunden offen. Die Oberflächenprobe nimmst du vor dem Reinigen. Nichts zu Hause bebrüten — am selben oder nächsten Tag einsenden.

1 Raum vorbereiten

Schließe etwa 2 Stunden vorher Fenster und Türen und betritt den Raum möglichst nicht mehr.

2 Schalen aufstellen — innen und außen

Innenschale etwa in Raummitte auf Tisch- bzw. Hüfthöhe öffnen, gleichzeitig die Außenschale draußen, geschützt vor Regen und Sonne. Nährboden nicht berühren.

3 Genau 2 Stunden warten

Danach beide Schalen fest verschließen.

4 Oberflächenprobe nehmen

Mit Einweghandschuhen die Abklatschplatte einige Sekunden auf die verdächtige Stelle drücken, ohne sie zu verschieben, und sofort verschließen — oder schwer zugängliche Stellen mit dem Tupfer abstreichen.

5 Beschriften & Protokoll ausfüllen

Jede Probe mit deinem Probencode (steht in deiner E-Mail) und Raum bzw. Stelle beschriften. Probenahmeprotokoll ausfüllen.

6 Kostenlos einsenden

Rücksendeschein aufkleben und das Paket am selben oder nächsten Tag (Montag bis Donnerstag) bei DHL abgeben.

7 Ergebnis erhalten

Ca. 7–10 Tage nach Probeneingang: gemeinsamer Bericht mit Gattungen je Probe, Vergleich innen/außen und Empfehlungen per E-Mail.

Tipps

- Ein Set ist für einen Raum und einen Fleck. Für weitere Räume brauchst du weitere Sets.
- Nach Chlor, Schimmelspray oder frischem Anstrich wächst auf der Oberflächenprobe oft nichts — dann eine unbehandelte Stelle wählen.
- Orientierende Eigenkontrolle, kein Gutachten; keine Sporenzahl pro Kubikmeter.

Fragen zur Probenahme oder zum Versand? Schreib uns jederzeit an support@silberkraft.com — wir helfen dir gern.